




# MAPPE PER IL RILEVAMENTO DEL DANNO

scala 1 : 2.000

Comune di **MIRABELLO**  
Regione Emilia-Romagna



Codice Provincia e Comune: 38016

L'identificativo di 10 cifre riportato su ogni aggregato è composto da:

**0 1 2 | 0 0 0 1 | 0 0**

codice ISTAT comune      ulteriore identificativo univoco\*

identificativo univoco progressivo

\*) Suddivisione aggregati. Se l'aggregato nella CTR non corrisponde alla realtà ed è necessario ripartirlo in più aggregati, riportare la linea di separazione in mappa e trascrivere i nuovi identificativi di aggregato utilizzando i due caratteri in fondo. Per esempio: 0120000100 suddiviso in due genera i codici 0120000101 e 0120000102.

Accorpamenti aggregati. Se due aggregati sulla CTR corrispondono ad un unico aggregato nella realtà, banare in mappa l'identificativo non necessario.

Nuovi aggregati. Nel caso di aggregato di nuova edificazione non riportato in mappa, utilizzare l'identificativo più vicino e modificare gli ultimi due caratteri, assegnando un numero da 21 in poi. Per esempio: 012000021.

